



TYSIĄC-I- JEDNO-ROZWIĄZANIE

NEW

Airco Cleaner

CRC Airco Cleaner czyści klimatyzację i usuwa nieprzyjemne zapachy wywołane przez bakterie i grzyby.



Wymij filtr kurzu/pyłków i w razie potrzeby inne systemy filtrów, aby całkowicie otworzyć kanał wlotowy klimatyzatora. Sprawdź czy przewody klimatyzatora nie są zapchane.



Uruchom silnik na wolnym biegu z wyłączoną klimatyzacją (OFF). Wtrąnij CRC Airco Cleaner do kanału wlotowego, aż piana zacznie wychodzić na zewnątrz. Poczekaj aż piana zniknie. Powtórz czynność 2 lub 3 razy. Stosować stopniowo i ostrożnie tak, aby uniknąć dostania się piany do wnętrza pojazdu przez kratki wentylacyjne i zamoczenia elementów elektrycznych np. radia.



Wyłącz silnik i pozostaw produkt na 15 minut.



Włącz silnik ponownie i pozostaw na wolnym biegu na 10 do 20 minut z klimatyzacją i wentylacją ustawioną na maksimum. Załóż filtry z powrotem na miejsce.

W czasie całej operacji czyszczenia i odparowywania aktywnej piany pomieszczenie musi być wentylowane poprzez otwarcie drzwi i okien. Maskę samochodu powinna być otwarta. Zawartość aerozolu wystarcza do całkowitego oczyszczenia systemu klimatyzacji.



INTER CARS S.A.

05-152 Cząstków Mazowiecki ul. Gdańska 15

tel.: (22)71 41979 Fax.: (22)71 19 33

www.intercars.com.pl

CRC Airco Cleaner:

12 x 400 ml

Article-no 107021131252

CRC Industries Europe nv • Touwslagerstraat 1, B-9240 Zele, Belgium • Tel +32 (0)52 45 60 11 • Fax +32 (0)52 45 00 34 • www.crcind.com

