



CRC LOST WAX RELEASE

1. Ogólny opis

Środek rozdzielający do metody traconego wosku w odlewni precyzyjnej

2. Właściwości

- Ekologiczny
- Rozpuszczalny w wodzie

3. Stosowanie

Środek rozdzielający do metody traconego wosku. Części nadal mogą być malowane, używane w druku sitowym, klejone lub spawane.

W przypadku ostatniego, plastikowe części powinny zostać umyte wodą, aby usunąć środek rozdzielający.

4. Sposób użycia

- Przed użyciem wstrząsnąć aerozolem przez ok. 2 minuty
- Nałożyć cienką warstwę
- Poczekać do wyschnięcia

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.

5. Podstawowe dane produktu (bez gazu pędnego)

Oparty na:

- Co-polymer of the methylpolysiloxane type

Lepkość:

- 1000 cPs

Temperatura pracy:

- do 230°C

6. Opakowanie

Aerazol 12 x 500 ML

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.